


## CL-S5xx/6xxシリーズ オートカッター取付ガイド サービスマン向け資料

### ⚠ 注意


本書はサービスマン用の資料です。カッターユニットの取り付けは、サービスマンが行いますのでお買い上げの販売店へご連絡ください。

#### カッタースタンドユニットの取り付け

- (1) プリンタの電源スイッチがOFFになっていることを確認し、電源コードを外してください。
- (2) トップカバーを開けます。




- (3) フロントカバーを上引き上げ、本体から外します。(外したカバーはオートカッターを取り外した際に使用しますので、大切に保管してください。)




↓ 下へ続く

- (4) モータカバーを固定しているネジ（1本）を取り外し、モータカバーを上引き上げはずします。このときネジがプリンタ本体の中に落ちないように注意してください。




モータが熱くなっていることがありますので十分注意してください。


- (5) オプションユニットコネクタカバーを固定しているネジ（1本）を取り外し、オプションユニットコネクタカバーを外してください。




- (6) カッタースタンドユニットのケーブルのコネクタを本体のオプションコネクタに接続します。




**ご注意** コネクタが奥まで挿入されていることを確認してください。




- (7) (6)のケーブルをプリンタ本体のケースに沿って引き回してください。コネクタカバー、モータカバーをプリンタ本体に戻したとき、それぞれのカバーでケーブルをはさみこむ恐れがありますので十分注意してください。



- (8) カッタースタンドユニットを付属のネジ（2本）で固定します。




**ご注意** カッタースタンドユニットが傾いて取り付けられないよう下側に押しつけて固定してください。




↓ 下へ続く

#### カッターユニットの取り付け

- (9) カッターユニットのケーブルのコネクタを、カッタースタンドユニットのコネクタに差し込みます。
- (10) カッターユニットの下部にあるくぼみ（2箇所）をカッタースタンドユニットの突起部（2箇所）に合わせ、カッターユニットのつまみネジをマイナスドライバーで固定します。このとき、カッターユニットでケーブルをはさみこまないように注意してください。
- (11) カッターユニットの取り付けが終わったら、モータカバーとオプションユニットコネクタカバーをプリンタ本体に取り付けます。



**ご注意** コネクタが奥まで挿入されていることを確認してください。



- (12) トップカバーを閉めます。

- (13) 電源コードを接続し、プリンタ本体の電源スイッチをONにします。

**ご注意** カッターユニットの取り外し  
プリンタ本体からカッターユニットをはずすときは、取り付けと逆の手順でおこなってください。カッターユニットを固定しているネジをはずすと、ユニットがプリンタ本体から外れて落ちることがありますので、カッターユニットを手で支えながらネジをゆるめてください。

