






【オプションピーラ使用上の注意】
印字速度は7IPS以下で使用する。



1. フロント部分の3部品を取り外す。左右2部品を先に外してから中央1部品を外す。




2. 中央から取り外した部品のプラカバーを金属ガイドプレートに付け替える。





このカバーを添付の金属ガイドプレートに付け替える。



3. ピーラ本体を取り付ける。ネジ(長いネジを使用)は中央1箇所。



4. 中央の部品をプリンタ本体に取り付ける。



5. 左右2部品を本体へ取り付け、ピーラ取り付け完了。

