

取扱説明書
保証書付

対応機種：USD-1201TJ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、それぞれの機能や使用方法をご理解の上、正しくお取り扱いください。なお、本書は保証書をかねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。

商品に関するご相談、お問い合わせは、弊社消費者センターでお受けいたします。

受付時間：10～12時/13～16時
月～金(祝祭日、年末年始を除く)

0120-88-6295
フリーコール
通話料は無料です。



安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が想定される内容」です。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

警告

禁止 ●本製品を火中に投げ込まないでください。破裂する恐れがあります。

取扱い上のご注意

取扱いについて

故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- 禁止** ●絶対に分解しないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ほこり、湿気の多い所や水のかかる所で使用しないでください。
- 鋭利なものでキー操作をしないでください。
- 極端な温度条件下で使用しないでください。(使用温度：0℃～40℃)

保管について

- 禁止** ●湿気の多い所や水のかかる所に保管しない。故障の原因になります。

お手入れについて

- 禁止** ●シンナーやベンジンなどは使用しない。乾いた柔らかい布で拭いてください。

電源について

- 本製品は、太陽電池と内蔵電池の2電源を併用していますので、使用場所の明るさに応じて自動的に電源が切り替わります。
- 本製品は、約7～11分間キー操作を行わないと自動的に電源が切れて表示が消えるオートパワーオフ機能付です。再び計算を始めるときは、【ON/C/CE】キーを押してください。オートパワーオフが作動して電源が切れると、それまでの計算結果は消えますのでご注意ください。太陽電池の使用に必要な明るさの目安

	戸外	白熱電灯の光	蛍光灯の光
使用環境			
操作に必要な明るさ	長時間の作業や軽い読書をして目も疲れられない程度の自然光	白熱電灯60ワットで、150cm離れた程度の明るさ	蛍光灯15ワットで、150cm離れた程度の明るさ

液晶表示画面について

- 禁止** ●液晶表示画面はガラスでできていますので、画面を「強く押す」「曲げる」「落とす」などの強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れて、けがの原因になることがあります。
- 禁止** ●液晶表示画面のガラスが割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因になることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 万一、目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

ご使用前に

- 本書および本製品により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本体裏側の【RESET】キーについて

計算中にすべてのキーの機能が働かなくなる等の異常が発生したときは、本体裏面にある【RESET】キーを先端の細いもので押してください。



操作キーの説明

操作キー	操作キー名称	使い方の説明
	電源ON、クリア、クリア・エンタリー	◇電源を入れるときに押します。 ◇一度押した場合は、最後に入力した数値を消します。(クリア・エンタリー) ◇二度押した場合は、これまでの計算をすべて消します。(クリア) ※累積計算(グランドトータルやメモリ計算)の数値は消せません。グランドトータルとメモリ計算の説明をご覧ください。
0001234 56789	置数	数値を入力するときに使います。
+ - × ÷	計算命令	加算・減算・乗算・除算をするときに使います。
=	イコール	各種の計算結果を表示するときに使います。
.	小数点	数値の小数点を入力するときに使います。
税率	税率	税率設定をするときに使用します。
税込	税込み	◇税込み計算をするときに使用します。 ◇税率を変更・保存するときに、【税率】キーの次に押して使用します。
税抜	税抜き	◇税抜き計算をするときに使用します。 ◇入力された税率を確認するときに、【税率】キーの次に押して使用します。
↑ 5/4 ↓	ラウンドセクター	小数点以下をどのように求めるかを指定するときに使います。 ・ ↑ : 小数点以下の指定桁までを「切り上げ」で求めます。 ・ 5/4 : 小数点以下の指定桁までを「四捨五入」で求めます。 ・ ↓ : 小数点以下の指定桁までを「切り捨て」で求めます。
A 0 2 3 F	小数点指定セクター	小数点以下の求める桁数を指定するときに使用します。 ・ 0~3: 小数点以下の桁数を、それぞれ0~3に指定します。 ・ F : 小数点以下の桁数を固定しないでフリーの状態にします。通常の操作では、この位置が便利です。 ・ A : 「アドモード」といい、【.】キーを押さなくても自動的に入力した数値の下位から2桁目に小数点をつける機能です。ドルとセントのような通貨計算に便利です。
GT	グランドトータル	加減乗除計算が入力されて【=】を押すことによって、自動的に計算された数値がGTメモリに加算累積されます。 ◇一度押した場合は、合計数値が表示されます。 ◇二度押すと加算累積された合計数値はクリア(削除)されます。 ※GTで累積された数値は、【C/CE】キーではクリアされませんので、必ず【GT】キーを二回押してクリアしてください。
M ^{RC}	メモリリコール・クリア	独立メモリに記憶されている数値をリコール(呼び出し)するときとクリア(削除)するときに使います。 ◇一度押した場合は、記憶された数値をリコール(呼び出し)し、 ◇二度押した場合は、記憶された数値をクリア(削除)します。 ※メモリで累積された数値は、【C/CE】キーではクリアされませんので、必ず【MRC】キーを二回押してクリアしてください。
M+	メモリプラス	置数した数や計算結果を独立メモリに加算するときに使用します。
M-	メモリマイナス	置数した数や計算結果を独立メモリから減算するときに使用します。
%	パーセント	割合、割増し、割引き、比率などのパーセント計算をするときに、計算命令キーと合わせて使用します。
粗利	粗利(マークアップ)	コストに対して希望する正(+)と負(-)の粗利計算に使用します。
00 → 0	桁下げ(シフトキー)	置数した数や計算結果の最後の数値を消すときに使用します。
±	サインチェンジ	一度押すごとに、一桁ずつ下がります。 表示数値を正(+)から負(-)、または負(-)から正(+)に変えるときに使用します。
√	ルート	表示数値の平方根(ルート)を求めるときに使います。

表示部のなまえとはたらき



表示内容	表示内容の名称	表示内容の説明
GT	グランドトータル	加減乗除計算が累計されているときに表示されます。
M	メモリー	メモリーに数値が入力されたときに表示されます。
-	マイナス	負（マイナス）の数値のときに表示されます。
E	エラー（オーバーフロー）	計算結果が12桁以上になったときに表示されます。
%	税率（パーセント）	税率の数値が入力され、税率が保存されたときに表示されます。
+TAX	税込み	税込み数値のときに表示されます。
-TAX	税抜き	税抜き数値のときに表示されます。
RATE	税率設定	税率の数値を入力し、保存される前の確認数値として表示されます。

主な操作例

- 【C/CE】キーを押して電源を入れてください。
 - 表示ディスプレイに、「GT」や「M」が表示されていないことを確認してください。表示されている場合は、前の計算のグランドトータルやメモリの数値が保存されたままです。【GT】キーまたは【MRC】キーを押して数値をクリアしてください。
 - 念のため、計算を始める前に【C/CE】キーをもう一度押して、すべてをクリアしてください。
 - 計算命令【+・×・÷】キーを押した後は、数値の訂正はできません。
- ※この操作説明では特別の指定がない場合、**A023F**（小数点位置フリー）、**15/4**（四捨五入）での操作説明をしています。

計算例	キー操作	表示ディスプレイ
●加減算（+-計算）		
3+6-0.5=8.5	3 + 6 - 0 . 5 =	GT 8.5
8-9-3+2=-2	8 - 9 - 3 + 2 =	GT -2.
●乗除算（×÷計算）		
1.4×7=9.8	1 . 4 × 7 =	GT 9.8
258÷32=8.0625	2 5 8 ÷ 3 2 =	GT 8.0625
●混合算		
6×8÷4+13-6=19	6 × 8 ÷ 4 + 1 3 - 6 =	GT 19.
1.2×45÷0.6=90	1 . 2 × 4 5 ÷ 0 . 6 =	GT 90.
●消費税計算		
<消費税率の設定>	税率が「5%」の場合 5	5. RATE
<消費税率の確認>	税率が「5%」の場合 税率 税抜	5. % 0. RATE 5. %
<消費税込み計算>	商品価格が100円で、税率が「5%」の場合 1 00 税込	100. 105. +TAX
<消費税抜き計算>	商品価格が100円で、税率が「5%」の場合 1 00 税抜	100. 95.238095238 -TAX
●グランドトータル計算		
3+6-0.5=8.5	3 + 6 - 0 . 5 =	GT 8.5
1.4×7=9.8	1 . 4 × 7 =	GT 9.8
+ 6×8÷4+13-6=19	6 × 8 ÷ 4 + 1 3 - 6 =	GT 19.
合計 37.3	GT	GT 37.3
グランドトータルをクリア	GT	37.3

※数字を入力して【=】キーを押すと、自動的にグランドトータル（累積計算）されます。

“グランドトータル”と“メモリ計算”の違いについて

- ◆本製品のメモリ（累積）計算は、二種類の 방법으로計算できます。使いやすい方法を使用してください。
- “グランドトータル”は、【=】キーを押すと自動的に累積計算が行なわれます。（【=】キーが、“グランドトータル”を指示する役割となります。）
 - “メモリ計算”は、【M+】キーまたは【M-】キーを押すことによって累積計算が行われ、【=】キーを押しても押さなくても累積計算はできます。（【M+】キーまたは【M-】キーが、“メモリ計算”を指示する役割となります。）

●パーセント計算	250の35%は？	2 5 0 × 3 5 %	GT 87.5
	12は48の何%？	1 2 ÷ 4 8 %	GT 25.
●割増し・割引き計算	250の30%割増しは？	2 5 0 + 3 0 %	GT 325.
	250の30%割引きは？	2 5 0 - 3 0 %	GT 175.
●通貨計算	\$10.00+\$1.00=\$11.00	1 5 / 4 A 0 2 3 F 1 0 0 0 + 1 0 0 =	GT 11.00

よく使う操作例

計算例	キー操作	表示ディスプレイ	
●メモリ計算			
<加減算>	123+456=579 -) 789+147=936 +) 258-369=-111 合計 -468 メモリをクリア（削除）	1 2 3 + 4 5 6 M+ 7 8 9 + 1 4 7 M- 2 5 8 - 3 6 9 M+ M± M±	M 579. M 936. M -111. M -468. -468.
<積算>	35×20=700 25×30=750 +) 65×32=2,080 小計 3,530 -) 42×40=1,680 合計 1,850 メモリをクリア（削除）	3 5 × 2 0 M+ 2 5 × 3 0 M+ 6 5 × 3 2 M+ M± 4 2 × 4 0 M- M± M±	M 700. M 750. M 2'080. M 3'530. M 1'680. M 1'850. 1'850.
●粗利（マークアップ）計算	仕入原価が1,500円の品物に、35%の粗利を上乗せして売るには、いくらで売ればよいか？	1 5 0 0 ÷ 3 5 粗利	2'307.69230769
●定数計算	4+5=9 2+5=7 3-2=1 1-2=-1 3×4=12 3×5=15 6÷2=3 5÷2=2.5	4 + 5 = 2 = 3 - 2 = 1 = 3 × 4 = 5 = 6 ÷ 2 = 5 =	GT 9. GT 7. GT 1. GT -1. GT 12. GT 15. GT 3. GT 2.5
●定数パーセント計算	150の12%は？ 150の26%は？ 114は150の何%？ 96は150の何%？	1 5 0 × 1 2 % 2 6 % 1 1 4 ÷ 1 5 0 % 9 6 %	GT 18. GT 39. GT 76. GT 64.
●自乗・べき・逆数計算	5の2乗は？ 5の4乗は？	5 × = 5 × = = =	GT 25. GT 625.

※ [=] を (n-1) 回押すと、n乗が計算されます。

オーバーフローについて

次のような場合、オーバーフロー（E）が表示され、その後の置数や演算が停止となります。【C/CE】キーを1回押してオーバーフローを解除してからもう一度、置数や演算をおこなってください。

演算結果の整数部が12ケタをこえた場合	1,234,567,890 × 1,234 = 1,523,456,776,260	E 1.52345677626
除数が0の除算を行なった場合	1÷0=	E 0.

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の説明、注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。
 - 修理は、商品と本保証書をご持参またはご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社消費者センターにご依頼ください。
 - 次の場合は保証期間内でも、有料となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 使用上の誤り、および不当な修理、改造、調整による故障および損傷。
 - 火災、地震、ガス害、風水害、落雷、異常電圧その他天災、地震による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ※保証期間経過後の修理については有料になりますが、ご希望により修理いたします。販売店または弊社消費者センターにご相談ください。
※本保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書において、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.



ホームページ: <http://www.citizen-systems.co.jp>
E-mail: support@systems.citizen.co.jp

- 本体に組み込まれた電池は、工場出荷時に組み込まれた物ですので、規定の寿命に満たない場合があります。
- 仕様およびデザインは、改良のために予告なく変更することがあります。
- CITIZENは、シチズン時計株式会社の登録商標です。

主な仕様

電源	太陽電池、アルカリボタン電池（LR-44相当）×1個
電池寿命	約5,000時間（内蔵電池で連続使用の場合）
使用温度	0℃～40℃
保存温度	-20～55℃
外形寸法	幅142×奥行192×厚さ38mm
重量	224g（内蔵電池を含む）

持込修理

保証書

CITIZEN

本書は、お客様の取扱説明書による正しい使用状態で、万一故障した場合に、保証規定に従ってお買い上げの後1年間は無料修理を行うことをお約束するものです。故障の場合は本保証書を添えて、お買い上げの販売店または弊社消費者センターへお持ちください。お客様にご記入いただきました本保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●保証対象: USD-1201TJ(本体)
●保証期間: お買い上げ日より1年間

お買い上げ日 年 月 日

ご芳名 住所

TEL: ()

お買い上げ店 店名/住所

発売元 シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 Tel. 0424-68-4607