

操作説明書

CDB-1201

操作キーの説明

ON/AC	電源オン、全てクリア
CE/C	クリアエントリー、クリア
OFF	電源オフ
M+	メモリー + (表示された値を独立メモリーに加えます)。
M-	メモリー - (表示された値を独立メモリーから引きます)。
MR	メモリー呼出し (【MC】キーが押されるまで有効)。
MC	メモリークリア
MU	マークアップ/ダウンキー (一定率引き上げ/下げ)。
+/-	符号入替 (表示されている値の符号を正負入れ替えます)。
▶	右シフトキー (表示された値を右へずらし、一番右の桁を消去します)。
00	一度にゼロを2桁、【00】の入力ができます。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	数値を入力するときに使います。
.	数値の小数点を入力するときに使います。
+/- x ÷	加算・減算・乗算・除算をするときに使います。
√	平方根
%	パーセント
税率	税率設定をするときに使います。
保存 税込	◇ 税込み計算をするときに使います。 ◇ 入力された税率を変更・保存するときに、【税率】キーの次に押して使います。
呼出 税抜	◇ 税抜き計算をするときに使います。 ◇ 入力された税率を確認 (呼び出す) ときに、【税率】キーの次に押して使います。
UP 5/4 CUT ↑ ↓	小数点以下をどのように求めるのかを指定するときに使います。 ・ UP : 小数点以下の指定桁までを「切り上げ」で求めます。 ・ 5/4 : 小数点以下の指定桁までを「四捨五入」で求めます。 ・ CUT : 小数点以下の指定桁までを「切り捨て」で求めます。
F 4 3 2 0 [Ans]	小数点以下の求める桁数を指定するときに使います。 ・ 0~4 : 小数点以下の桁数を、それぞれ0~4に指定します。 ・ F : 小数点以下の桁数を指定しないでフリーの状態にします。通常の操作では、この位置が便利です。 ・ A : 「アドモード」といい、【.】キーを押さなくても自動的に入力した数値の下位から2桁目に小数点をつける機能です。

表示部の説明

表示ディスプレイ	記号名	説明
•	カンマ	3桁取りのカンマ
.	小数点	【.】キーを入力するか、計算に余りが生じた場合などに表示されます。
M	メモリー表示	独立メモリーマーク
-	マイナス表示	数値が負数になったときに表示します。
E	オーバーフロー	結果が表示可能桁数以上になった場合に表示します。

表示ディスプレイ



操作例

- ① **ON/AC** 電源オン、全てクリア
- ② 液晶表示画面に、【M】が表示されていないことを確認してください。表示されている場合は、前の計算のメモリー計算が保存されたままです。【MR】【MC】キーを押して数値をクリアしてください。
- ③ 演算命令【+・×・÷】キーを押したあとは、数値の訂正はできません。

計算例	キー操作	表示ディスプレイ
100+50-30=120. (-10)×20÷0.5=-400.	100 + 50 - 30 = 10 + 20 × 20 ÷ 0.5 =	120. -400.
5000÷3= 5000÷3= 5000÷3=	50 00 ÷ 3 = 50 00 ÷ 3 = 50 00 ÷ 3 =	1' 666.67 1' 666.67 1' 666.66
12.34 34.56 -56.78 78.90 ----- 69.02	12 . 34 + 34 . 56 + 56 - 78 + 78 . 90 =	12.34 46.90 -9.88 69.02
√9×5=15.	9 √ × 5 =	15.
10% of 1500 =(1500+10%) 5% add-on of 1500 =(1500+5%) 5% off of 1500 =(1500-5%) percentage of 20 against 500	15 00 × 10 % 15 00 + 5 % 15 00 - 5 % 20 ÷ 5 00 %	150. 1575. 1425. 4.
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁴ = 5 ³ =	368 + 97 = 839 - 47 = 5 ^ 4 = 5 ^ 3 =	562. 698. 0.008 125
12×4-20÷2=38	12 × 4 - 20 ÷ 2 = M MR	M 38.
123478+5=123483	123456 ▶ 78 + 5 =	123' 456. 1' 234. 123' 478. 123' 483.
456+378=	456 + 378 = CE/C	0. 834.
●消費税率計算	5	5.
<消費税率の設定> 税率が「5%」の場合	税率	税率% 5.
	保存 税込	税率% 5.
<消費税率の確認> 税率が「5%」の場合	税率	税率% 0.
	呼出 税抜	税率% 5.
<消費税込み計算> 商品価格が100円で、 税率が「5%」の場合	1 00	100.
	保存 税込	税込 105.
<消費税抜き計算> 商品価格が100円で、 税率が「5%」の場合	1 00	100.
	呼出 税抜	税抜 95.238095239

オーバーフローについて

次のような場合、オーバーフロー (E) が表示され、そのあとの置数や演算が停止します。【ON/AC】キーを一回押して、オーバーフローを解除してからもう一度、置数や演算を行ってください。

演算の結果の整数が12桁をこえた場合	12,345,67890 × 1,234 = 1,523,456,776,260	E=1.52345677626
除数が0の除算を行った場合	1÷0=0	E = 0.