


検温のしかた

- ①画面に顔が正面を向いて映るように、端末機の前にお立ちください。
- ②発券されましたら券を取り、速やかに端末機の前からお離れください。

※画面上のOKマークが消えると、次の方が検温できるようになります。



※顔が横を向いていたり、首をかしげたりしていると発券されません。

※前髪等で顔が隠れていたり、端末機から離れすぎたりしている場合は温度が低く検温される場合があります。⇒ 少し近づいてみたり、額や鼻を出したりして再検温してください。

※気温の低い屋外から室内に入ったばかりの時などには温度が低く検温される場合があります。⇒ 少したってから再検温してください。

お店や施設からの連絡事項等の記入にお使いください