

# dot matrix printer series

# CITIZEN

超小型インパクトドットプリンター  
ULTRA MINI IMPACT DOT PRINTER

## CBM-910タイプII/920タイプII

### 「CBM-910II」特徴

- 超小型設計。  
片手で持てる約470gのコンパクト、軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
- プリンターカバーの選択(工場出荷時)。  
Aタイプ:60φとBタイプ:80φの2種類が使用可能。
- メンテナンスが簡単。  
プリンターカバーの開閉により、用紙とリボンカセットの交換が簡単にできます。
- 国際キャラクターコード。  
メモリスイッチにて9ヶ国中より設定可能  
(日・米・仏・独・英・伊・スペイン・デンマーク・スウェーデン)。

### 「CBM-920II」特徴

- パネル組込対応。  
機器組み込み及び壁面に取付簡単。
- メンテナンスが簡単。  
フロントパネルの開閉により、用紙とリボンカセットの交換が簡単にできます。
- オートローディング。  
用紙をメカの挿入口にセットするだけで、自動的に一定量が引き込まれます。
- 国際キャラクターコード。  
DIPスイッチにて8ヶ国中より設定可能  
(日・米・仏・独・英・伊・スペイン・デンマーク)  
コマンド設定で上記+1ヶ国(スウェーデン)設定可能

### 「CBM-910II」「CBM-920II」共通事項

- ペーパーニアエンドセンサー内蔵。  
用紙の残りが少なくなるとランプで知らせ、印字を中止します。
- インプットバッファ2kバイト。  
インプットバッファを2kバイト持つことにより、データをスムーズに送れます。
- インターフェイスの選択。  
パラレルインターフェイス(セントロニクス準拠)又はシリアルインターフェイス(RS-232C)。
- OEM対応。  
皆様のニーズに応えられる仕様に対応し、社名等の印刷により、御社の製品として出荷いたします。



CBM-910 II



CBM-920 II

シチズン・システムズ株式会社

