

新製品

タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ
用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム

サーマルラベルプリンター

CL-S700Ⅲ/703Ⅲ



CL-S700Ⅲ/703Ⅲ

タッチパネル、USBメモリー機能で、
操作・管理が簡単

タッチパネルとオリジナルUIデザインによる直観的でストレスフリーの操作性。USBメモリーによるファームウェアの更新、設定の書出し・読み込みにより導入・運用を省力化。

高速・高品質印字、堅牢構造、
扱いやすく省スペース

305mm/秒の高速印字(CL-S700Ⅲ)。*1
印字ズレや汚れを防止し、高品質を保つ
シチズン独自のARCP機構。*2
リボン・用紙セットが簡単なフルオープン
メカニズム、全て前面から操作できる
省スペース設計。
主要部は堅牢な金属製、20年の実績が
ある信頼の設計。



スタンドアロン印刷、リモートメンテナンス

プリンター単体での印刷に対応。
ノンプログラムで運用できる「Standalone Forms印刷」*3を実装。
WEB接続により多数のプリンターを一元管理できるリモートメンテナンス機能。*4

*1: 速度優先モード時(初期設定は、CL-S700Ⅲ:最大254mm/秒、CL-S703Ⅲ:最大203mm/秒)。
*2: ARCP機構: Active Ribbon Control & Positioning。転写用のリボンのテンションを自動で一定に保ち、印字ズレや汚れを防止します。
*3: ハンドスキャナーやインターフェースからキーデータを取得して印刷。3種類の印刷様態を用意。①データをそのまま印刷。②キーデータをCSVファイルの値に変換して印刷。③USBメモリーにあるCSVデータを全て印刷。
*4: オプションインターフェースにて対応。



サーマルラベルプリンター

CL-S700Ⅲ/703Ⅲ

NEW

最大304mm/秒*の高速印字で
大量発行可能。*速度優先モード時

使い易さの追求

フロントアクセス機構で操作の全てが
前面操作。設置場所を選ばず、メンテナ
ンスや用紙補充も簡単。

高画質印刷

300dpiの高解像度モデル (CL-S703Ⅲ)
もラインナップ。



CL-S700Ⅲ/703Ⅲ

* 印字速度
MAX 304mm/秒メタル
シャーシ

熱転写

感熱

対応OS
Windows標準
インターフェイスUSB
ホスト

USB

有線LAN

オプション
シリアル

パラレル

有線LAN

USBホスト

有線/無線
LAN

* 速度優先モード時

付属品

- 熱転写リボン
*付属品は用紙径の小さいタイプが
添付されています。
→ P44
- ACコード
- クイックスタートガイド

- ヘッドクリーナー
- 用紙シャフトガイド
- 用紙シャフト
- リボン巻き取りコア
- リボンシャフト

オプション

- オートカッター → P44
- ピーラー → P43

一般仕様 仕様の詳細は → P57

機種名		CL-S700Ⅲ	CL-S703Ⅲ
印字	印字方式	感熱/熱転写方式	
	最大印字速度 (mm/秒)	最大305mm/秒*1	最大254mm/秒*1
	印字幅 (mm)	MAX 104mm	MAX 105mm
	解像度	203dpi	300dpi
用紙幅 (mm)		25.4 ~ 118mm	
インターフェース		標準装備: USB host (本体前面)、USB (USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet, 100BASE-TX/10BASE-T) オプション: シリアル、パラレル、有線LAN*2、 有線LAN + USB host *2*2、有線/無線LAN*2、有線/無線LAN*3	
電源電圧		AC100/240V、50/60Hz	
外形寸法 (mm)		255 (W) × 490 (D) × 265 (H) mm	
質量		約13.5kg	

*1: 速度優先モード時(初期設定は、CL-S700Ⅲ:最大254mm/秒、CL-S703Ⅲ:最大203mm/秒)
*2: XML印刷・リクエスト印刷対応
*3: 多機能

機種分類

CL-S700Ⅲ NN J
① ② ③①モデル名
CL-S700Ⅲ: 203dpi
CL-S703Ⅲ: 300dpi②インターフェース
NN: オプション無し(有線LAN+USB標準)

③仕向地 J: 日本