

TOMORROW'S PRINTING TODAY



CL-S700III / 703III

ラベルプリンター

—— 高速・高品質・大量印刷に適したロングセラー最上位モデル ——

タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ 用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム

タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単

タッチパネルとオリジナルUIデザインによる直観的でストレスフリーの操作性
USBメモリーによるファームウェアの更新、設定の書出し・読み込みにより導入・運用を省力化

高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース

305mm/秒の高速印字 (CL-S700III) ※1
印字ズレや汚れを防止し、高品質を保つシチズン独自のARCP機構※2
リボン・用紙セットが簡単なフルオープンメカニズム、全て前面から操作できる省スペース設計
主要部は堅牢な金属製、20年の実績がある信頼の設計

スタンドアロン印刷、リモートメンテナンス

プリンター単体での印刷に対応。ノンプログラムで運用できる「Standalone Forms印刷」※3を実装
WEB接続により多数のプリンターを一元管理できるリモートメンテナンス機能※4

使用用途

- ・製造
- ・食品
- ・流通

- ・バーコード対応



お問い合わせは
こちらから

TOMORROW'S PRINTING TODAY

CL-S700III / 703III

ラベルプリンター

仕様一覧

機種名	CL-S700III	CL-S703III
印字方式	熱転写/感熱方式	
印字解像度/印字速度	203dpi/最大305mm/秒※1	300dpi/最大254mm/秒※1
最大印字幅/最大印字長	104.0 mm/2539.7 mm	105.0 mm/1625.6 mm
用紙幅/用紙長	25.4 mm - 118.0 mm/6.53 mm - 2539.7mm	25.4 mm - 118.0 mm/6.53 mm - 1625.6 mm
用紙厚/最小ラベル幅	0.0635 mm - 0.254 mm/7.62 mm	
最小ラベルピッチ	6.35 mm	
用紙径	最大ロール外径:203 mm、コア径:38 - 76 mm	
リボン	長さ:450.0 m、外径:86.5 mm、コア径25.4 mm、巻き方向:外巻き、内巻き	
用紙検出センサー	移動及び固定式(透過・反射)	
バーコード種類	1次元: Code3of9、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、CODE128 HIBC (Modulus43を使用したcode3of9)、CODABAR(NW-7)、Int2of5 (Modulus10を使用したInterleaved2of5)、 Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Code93、Telep、ITF14、ITF16、Matrix2of5、COOP2of5 2次元: MaxiCode※5、PDF-417、Data Matrix、QRコード※6、rMQRコード※6(対応予定)、Aztec、GS1※7	
フォント	フィックスドピッチフォント7種、OCRフォント(OCR-A、OCR-B※8)、 プロポーションナルフォント:CG Triumvirate smooth font、CG Triumvirate bold smooth font、CS Sans CJK (日本語、 欧文、中国語簡体、韓国語含む)、203dpi: 6、8、10、12、14、18、24、30、36、48ポイント、300dpi: 4、5、6、8、10、12、14、 18、24、30、36、48ポイント・キャラクターセット:コードページ850準拠)、TrueType™ rasterizer※9	
漢字フォント	ゴシック体、JIS第一水準、第二水準、特殊記号、拡張漢字、16ドット、24ドット、32ドット、48ドット	
コマンド	Datamax※10エミュレーション、Zebra※11エミュレーション、Eltron※11エミュレーション	
操作パネル	カラーLCD: TFTグラフィックLCD (2.8インチ抵抗膜方式タッチパネル、RGB、240 x 320ドット)、ボタン x 2、LED x 2	
メモリー	ROM: FLASH ROM 256MByte (ユーザー領域: 24MByte)、RAM: DDR3 SDRAM 256MByte (ユーザー領域: 4MByte)	
インターフェース	標準装備: USB host (本体前面)、USB (USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet、100BASE-TX / 10BASE-T) オプション: シリアル、パラレル、有線LAN※12、有線LAN+USB host x2※12、有線/無線LAN※12、有線/無線LAN※13	
外形寸法/質量	255(W) mm x 490(D) mm x 265(H) mm / 約13.5 kg	
電源	AC 100V-240V、50/60Hz	
消費電力※14	100V: 待機時 12W: 動作時 130W 230V: 待機時 12W: 動作時 120W	100V: 待機時 13W: 動作時 100W 230V: 待機時 12W: 動作時 90W
規格	VCCI	
付属品	ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー、 用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト、	
オプションユニット	オートカッター、ピーラー	

※1: 速度優先モード時(初期設定は、CL-S700III:最大254mm/秒、CL-S703III:最大203mm/秒)。 ※2: ARCP機構: Active Ribbon Control & Positioning。転写用のリボンのテンションを自動で一定に保ち、印字ズレや汚れを防止します。 ※3: ハンドスキャナーやインターフェースからキーデータを取得して印刷。3種類の印刷様態を用意/①データをそのまま印刷。②キーデータをCSVファイルの値に変換して印刷。③USBメモリーにあるCSVデータを全て印刷。 ※4: オプションインターフェースにて対応。 ※5: Maxi Codeは米国United Parcel Service社の登録商標です。 ※6: QRコード、rMQRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※7: GS1の詳細については弊社までお問い合わせください。 ※8: OCRフォントはリーダーによって認識率が低い場合があります。 ※9: Monotype Imaging Inc.よりライセンスされている UFST™・TrueType™ラスターライザを搭載しています。 TrueType™はApple Inc.の商標です。 ※10: Datamax®は、米国Datamax-O'Neil社の登録商標です。 詳細はコマンドリファレンスを参照ください。 ※11: Zebra®、Eltron®は、米国ZIH Corp.社の登録商標です。詳細はコマンドリファレンスを参照ください。 ※12: XML印刷・リクエスト印刷対応。 ※13: 多機能。 ※14: 速度: 7IPS、濃度: 12、印字率: 12.5%、USB。

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511東京都西東京市田無町6-1-12

TEL: 042-468-4993 FAX: 042-468-4687

Home page: <https://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html>

※掲載商品の仕様、構成、デザイン等は予告なく変更されることがあります。 シチズンはシチズン時計株式会社の登録商標です。

All rights reserved © 2024 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.