

## 製品情報

使いやすさとコストパフォーマンスを追求した  
エコノミーモデル。

## サーマルレシートプリンター CT-S401



### スマート設計

同一モデルで縦置き、壁掛けも可能。  
縦置き用ゴム足と壁掛けキットを同梱。



### デュアルインターフェース採用

USB+有線LANを標準装備。

### 用紙セーブ機能搭載 (ECO印刷)

トップマージンの削除、行間圧縮、文字の縮小により、用紙節約が可能。  
(縮小印刷:縦75%、50%、横75%、行間圧縮印刷:7段階に設定)

### JIS第3、第4水準文字を内蔵

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」に対応し、より多様な漢字印刷が可能。

### オプションの外付けブザーを用意

キッチンでの騒音を考慮し  
ブザーまたはメロディーに加え、  
LEDの発光によるお知らせも可能。  
ブザー音とメロディーは音色を選択可能。



#### 簡易キッチン用KIT [CT-S401専用]

### KIT-TZKP002 →P42

- ケースを装着したままスイッチのON/OFFが可能
- 背面、側面に電源ケーブル等を通す配線口をご用意
- 防滴性能IPX3相当
- 装着時の高さ217mm
- 専用のL字電源コード(2m)を付属
- CT-S401専用




水回りでも安心して  
使用可能

高さが低く  
電源内蔵なので、  
厨房棚に  
すっきり収納



## サーマルレシートプリンター

# CT-S401



※ENERGY STAR®に適合しています。  
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

## 使いやすさとコストパフォーマンスを追求した エコノミーモデル。

### スマート設計

縦置き、壁掛けが可能。  
置き方を選ばない便利なモデル。

### デュアルインターフェース

有線LAN+USB。

### 用紙セーブ機能 (ECO印刷)

トップマージンの削減、行間圧縮、文字  
縮小で約25%の用紙節約が可能。

### JIS第3、第4水準準拠

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」  
に対応。



CT-S401

CT-S401



※ご注文は別途相談とさせていただきます。

### 外付けメロディブザー

→P42



CBZ-100

### インターフェース

- 有線LAN+USB

### 付属品

- サーマルロール紙 →P45  
※付属品は用紙径の小さいタイプが  
添付されています。
- クイックスタートガイド
- 縦置き用ゴム
- 壁掛けキット

### スマートドロワー

- スリムでコード類も  
収納できる →P41



※設置面積A3以下  
DR-W01-TS36W/B

### 一般仕様 仕様の詳細は →P55

機種名		CT-S401
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	160mm/秒
	印字幅 (mm)	3インチ機=72mm / 2インチ機=52.5mm
ユーザーメモリー	384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)	
インターフェース	有線LAN+USB	
データバッファ	4k/45バイト	
消費電力	通常印刷時: 約32W、待機時: 0.15W	
ACアダプター (電源内蔵)	定格入力: AC100V/240V、50/60Hz 定格出力: DC24V	
外形寸法 (mm)	140 (W)×195 (D)×132 (H) mm	
質量	約1.9kg	

機種分類  
CT-S401 ET J-WH  
① ② ③ ④

①モデル名  
CT-S401

②インターフェース  
ET: 有線LAN+USB

③仕向地 J: 日本

④ケース色  
WH: ホワイト  
BK: ブラック