

サーマルラベルプリンター

CL-E303/331



※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

店舗の雰囲気を損なわず設置が可能な 300dpiのコスト追求モデル。

コンパクト

4インチラベル紙発行プリンターとしては業界最小クラスのコンパクトサイズ。

インクリボン

300m巻きのインクリボンが使用可能で、交換頻度を削減。(CL-E331のみ)

オートカッター

用途で選べる2つのカッター搭載モデル。一体型カッターモデル、分離型カッターモデル(CL-E303のみ)を用意。

印字速度
MAX 150 mm/秒

メタル
シャーシ

熱転写

感熱

ド
ラ
イ
バ
ー
対
応

Windows

フ
ィ
ー
ド
ス
ト

USB

有線LAN

シリアル

無線LAN



CL-E303



CL-E331

付属品

- 熱転写リボン (CL-E331のみ)
※付属品は径の小さいタイプが添付されています。
→ P41
- ラベル用紙
- ACアダプター
- 電源コード
- クイックスタートガイド
- CD-ROM (ユーザーマニュアル、プリンタードライバー)
- USBケーブル

オプション

- 一体型カッター搭載モデル (工場オプション)
- 分離型カッター搭載モデル (工場オプション、CL-E303のみ)
- アダプター内蔵モデル (工場オプション)



※カッターのオプション販売はありません。

一般仕様 仕様の詳細は → P53

機種名		CL-E303	CL-E331
印字	印字方式	感熱方式	感熱/熱転写方式
	最大印字速度 (mm/秒)	152mm/秒	
	印字幅 (mm)	MAX 105mm	
	解像度	300dpi	
用紙幅 (mm)		25.4 ~ 118mm	
インターフェース		USB、有線LAN、シリアル	
電源電圧		AC100V/230V、50/60Hz	
外形寸法 (mm)		170 (W) × 207 (D) × 151.3 (H) mm	178 (W) × 266 (D) × 172.8 (H) mm
質量		2.0kg	2.6kg

機種分類

CL-E303 X J W N N A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①モデル名
CL-E303：感熱方式
CL-E331：感熱/熱転写方式
- ②固定

- ③仕向地 J：日本
- ④ケース色 W：ホワイト

- ⑤インターフェース
N：USB+LAN+シリアル
- ⑥カッター
N：なし
BC：一体型
PC：分離型

- ⑦ACアダプター
A：外付け
S：内蔵