

サーマルレシートプリンター

CT-S281/281BD



コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
Bluetoothとドロワー出力を搭載したモデルがラインナップに追加。

- オートカッター搭載** 標準装備でレシートの受け渡しが各段にスムーズ。
- ラベル印刷** ラベル仕様もラインナップ。
- Bluetoothタイプを追加** Bluetoothを標準搭載。(CT-S281BD)
- ドロワー出力を搭載** ドロワー出力を標準搭載、専用ドロワーに対応。(CT-S281BD)



印字速度 MAX80mm/秒
オートカッター
フザー
ドロワー出力
ペーパードロップイン
電源内蔵

対応OS Windows OPOS CUPS
インターフェイス USB シリアル 並列 Bluetooth+USB

*工場オプション、いずれか1方式の選択になります。



使用イメージ

インターフェース

- シリアル
- USB
- Bluetooth+USB (CT-S281BDのみ)

付属品

- サーマルロール紙 [→ P42](#)
- ※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- ACアダプター
- クイックスタートガイド
- CD-ROM (ユーザーマニュアル、プリンタードライバー)

キャッシュドロワー



CSJ35DR085W/B

一般仕様 仕様の詳細は [→ P52](#)

機種名		CT-S281
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	80mm/秒 (ラベル使用時は60mm/秒)
	印字幅 (mm)	48mm
ユーザーメモリー		256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)
インターフェース		シリアルRS-232C準拠、 USB (内部設定でプリンタークラスが仮想COMの選択可能)、 Bluetooth+USB
データバッファ		4k/45バイト
消費電力		待機時：約2W、印字時：約18W (最大約26W)
ACアダプター		定格入力：AC100～240V、50/60Hz、1.0A 定格出力：DC8.5V±5%、3A
外形寸法 (mm)		106 (W)×180 (D)×105 (H) mm
質量		約620g

機種分類

CT-S281 RS J-WH-PLM1
① ② ③ ④

- ①インターフェース
RS：シリアルRS-232C準拠
UB：USB
BD：Bluetooth+USB+ドロワー出力
- ②仕向地(文字+電源ケーブル)
J：日本
- ③ケース色
WH：ホワイト
BK：ブラック
- ④センサー
PX：ペーパーニアエンドセンサー付(レシート仕様)
PLM1：ペーパーニアエンドセンサー、
ブラックマークセンサー付(ラベル仕様)