

製品情報

使いやすさとコストパフォーマンスを追求した
エコノミーモデル。

サーマルレシートプリンター CT-S401



スマート設計

同一モデルで縦置き、壁掛けも可能。
縦置き用ゴム足と壁掛けキットを同梱。



デュアルインターフェース採用

USB+有線LANを標準装備。

用紙セーブ機能搭載 (ECO印刷)

トップマージンの削除、行間圧縮、文字の縮小により、用紙節約が可能。
(縮小印刷:縦75%、50%、横75%、行間圧縮印刷:7段階に設定)

JIS第3、第4水準文字を内蔵

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」に対応し、より多様な漢字印刷が可能。

オプションの外付けブザーを用意

キッチンでの騒音を考慮し
ブザーまたはメロディーに加え、
LEDの発光によるお知らせも可能。
ブザー音とメロディーは音色を選択可能。



CBZ-100

簡易キッチン用KIT [CT-S401専用]

KIT-TZKP002 → P39

- ケースを装着したままスイッチのON/OFFが可能
- 背面、側面に電源ケーブル等を通す配線口をご用意
- 防滴性能IPX3相当
- 装着時の高さ217mm
- 専用のL字電源コード(2m)を付属
- CT-S401専用



水回りでも安心して
使用可能

高さが低く
電源内蔵なので、
厨房棚に
すっきり収納



CT-S401



※ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

使いやすさとコストパフォーマンスを追求した エコノミーモデル。

- スマート設計** 縦置き、壁掛けが可能。
置き方を選ばない便利なモデル。
- デュアルインターフェース** 有線LAN+USB。
- 用紙セーブ機能 (ECO印刷)** トップマージンの削減、行間圧縮、文字縮小で約25%の用紙節約が可能。
- JIS第3、第4水準準拠** JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」に対応。



CT-S401



CT-S401

- 印字速度 MAX160mm/秒
- オートカッター
- ブザー
- ドロワー出力
- ペーパードロップイン
- 電源内蔵

- 対応OS: Windows, OPOS, CUPS
- インターフェース: USB, 有線LAN, シリアル

※ご注文は別途相談とさせていただきます。

外付けメロディブザー
→ P39

CBZ-100

インターフェース
■ 有線LAN+USB

付属品

- サーマルロール紙 → P42
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- クイックスタートガイド
- CD-ROM(ユーザーマニュアル、プリンタードライバー)
- 縦置き用ゴム
- 壁掛けキット

キャッシュドロワー
→ P39

CSJ36DR240W/B

一般仕様 仕様の詳細は → P51

機種名		CT-S401
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	160mm/秒
	印字幅 (mm)	3インチ機=72mm / 2インチ機=52.5mm
ユーザーメモリー		384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)
インターフェース		有線LAN+USB
データバッファ		4k/45バイト
消費電力		通常印刷時：約32W、待機時：0.15W
ACアダプター (電源内蔵)		定格入力：AC100V/240V、50/60Hz 定格出力：DC24V
外形寸法 (mm)		140 (W)×195 (D)×132 (H) mm
質量		約1.9kg

機種分類
CT-S401 ET J-WH
① ② ③ ④

①モデル名
CT-S401

②インターフェース
ET：有線LAN+USB

③仕向地 J：日本

④ケース色
WH：ホワイト
BK：ブラック