

TOMORROW'S PRINTING TODAY



オールインワン決済BOX

CP-B257 Multi-Payment Box

サーマルプリンターと決済端末を一体化した製品を発売！
セルフキャッシュレスソリューションの低コスト実現提案

各種決済種別に対応したオールイン端末

クレジットカード決済（MSR, 接触/非接触IC）、QRコード決済、電子マネー決済に対応

- * 対応クレジットカード：VISA, MASTER, JCB, AMEX, Diners, Discover, CUP
- 対応電子マネー：各種交通系IC, Edy, nanaco, WAON, iD
- 対応QRコード：PayPay, Alipay, WeChat, d払い, KakaoPAY, JKOPAY (CPM方式) (2020年12月現在)

PCI P2PEに対応したソリューション

カード情報を非保持化し、PCI DSSに準拠した決済センターで復号化するまで安全に保護する
PCI SSCが定めたセキュリティ要件を満たす高セキュリティソリューションを実現

低コストで専用機(*券売機やセルフ精算機 etc.)同等の機能を実現

決済アプリ搭載の為、POS連動を容易に実現し、開発コスト低減
各種OS(Windows, iOS, Android)に対応した API, SDK(自動釣銭機連動も可)を用意

使用用途

セルフレジ
券売機
精算機

オールインワン決済BOX

CP-B257 Multi-payment Box

機種名	CP-B257 Multi-payment Box
プリンター部	
プリント方式	ラインサーマルドット方式 (CT-S257)
最大印字速度	350mm/s (max)
用紙幅	58mm / 80mm
インターフェース	USB、有線 LAN + USB ホスト、Lightning + USB ホスト
電源仕様	AC アダプター定格入力 AC100V/240V 周波数 50/60Hz
動作環境	温度 5℃ ~ 45℃ 湿度 10%RH ~ 90%RH
決済端末部	
プロセッサ	High Performance 4 Core Processor + Secure CPU
メモリ	1GB RAM, 8GB Flash Memory, Support Micro TF Card, up to 32GB
OS	Android 5.X
ディスプレイ	5inch タッチスクリーン
入力デバイス	磁気ストライプ, 接触 / 非接触 IC (EMV L1/L2) , カメラ
インターフェース	USB, RS-232C, Ethernet 10/100M, Wi-Fi
セキュリティ	PCI PTS 5.X
防水・防塵・耐衝撃	IP6X / IPX5 / IK08
動作環境	温度 -20℃ ~ 60℃ 湿度 5%RH ~ 90%RH
電源仕様	AC アダプター定格入力 AC100V/240V 周波数 50/60Hz
本体外形寸法	295mm(W) × 212mm(D) × 190mm(H)
本体質量	約 3.8 kg

※掲載商品の仕様、構成、デザイン等は予告なく変更されることがあります。

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
TEL: 042-468-4993 FAX: 042-468-4687
Home page: <https://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html>



※本製品にはタブレット端末は含まれておりません。