

CITIZEN

整理券発券機

MODEL CQ-S257

取扱説明書



ご注意

- ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後は、大切に保管し、必要なときに読み直しできるようにしてください。
- 本書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- いかなる手段によっても、本書の内容を無断で転写、転用、複写することを禁じます。
- 本書の運用結果につきましては、内容の記載漏れ、誤り、誤植などに関わらず、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本書に指定されている製品以外の別売品や消耗品を使用した場合の結果として発生したトラブルにつきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本書で指示している部分以外は絶対に手入れや分解、修理は行わないでください。
- お客様の誤った操作取り扱い、使用環境に起因する損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- データなどは基本的に長期的、永久的な記憶、保存はできません。故障、修理、検査などに起因するデータの消失の損害、および損失利益などについては、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本書の内容について記載漏れや誤り、不明点などがございましたらお買い求めの販売店へご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

- EPSON および ESC / POS は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。
- Ethernet およびイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- Android™ は Google LLC の登録商標です。
- CITIZEN は、シチズン時計株式会社の登録商標です。
- その他すべての商標は各所有者の財産です。
- シチズン・システムズではライセンスに基づき使用しています。

安全上のご注意… 必ずお守りください!

本製品をご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり正しくお使いください。正しく取り扱わないと思わぬ事故（火災、感電、けが）を起こします。

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を防ぐために、必ずお守りください。

- お読みになった後は、お使いになる方が、必ずいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 本章は、ご使用になる製品により一部説明が該当しない項目もあります。

表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害及び損害の度合いを、次のように表示し説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を守らずに、誤った使い方をすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。



注意

この表示を守らずに、誤った使い方をすると「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。



このマークは、気をつけていただきたい「注意喚起」の絵表示です。



このマークは、感電、静電気に気をつけていただきたい「注意喚起」の絵表示です。



このマークは、電源プラグを抜いていただきたい「情報」の絵表示です。



このマークは、AC 電源コードのアース線の接続箇所を示す絵表示です。



このマークは、やり方などの「情報」を示す絵表示です。



このマークは、してはいけない「禁止」を示す絵表示です。

製品設置上のご注意

警告

- 本製品を下記の場所で設置、保管、使用はしないでください。

- * 火気や水気のある場所
- * 直射日光のあたる場所
- * 暖房器具や熱器具などの近く
- * 空気中に塩分やガスを含んでいるような場所
- * 通気性の悪い場所
- * 実験室など化学反応を起こすような場所
- * 油、鉄粉、ごみ、ほこり等の多い場所
- * 静電気、強い磁界がおきやすい場所



- 本製品が破損もしくは故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。
- 火災、感電の原因になることがありますので絶対に行わないでください。

- 本製品に下記の異物や液体などを落とさないでください。また、本製品の上に下記の物質をおかないでください。

- クリップ・虫ピン・ネジ等の金属類を落とさないでください。
- 花瓶、コップ等の水などが入った容器類を上に置かないでください。
- 本製品にコーヒー、ジュースなどの液体類をこぼさないでください。
- 殺虫剤などの薬剤などを吹きかけたりしないでください。
- 異物が本製品の内部に入ると故障、火災、感電の危険があります。
- 万一、異物が内部に入った場合、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店へご連絡ください。



- 本製品を下記のような操作は行わないでください。

- 本製品を踏んだり、落としたり、叩くなど強い力や衝撃を与えないでください。
- 本製品を分解、または改造。

- 本製品が破損もしくは故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。
- 火災、感電の原因になることがありますので絶対に行わないでください。



 **警告**

この機器は子供がいる可能性のある場所での使用には適しません。小さなお子様が手の届かないところで、設置、保管、使用をしてください。



- 電気製品は誤って取り扱おうと思わぬけがや事故を起こして危険です。
- 電源コードやケーブル類、本体内部のギヤや電気部品にお子様に触れないように注意してください。
- 本製品が入っていた袋は、お子様がかぶらないように、手の届かないところに保管または破棄してください。かぶると窒息の恐れがあります。

⚠注意

本製品を下記の状態で使用しないでください。

- 振動があったり、不安定な状態
- 本製品を傾けた状態
 - ◆ 落下等だけが原因になることがあります。
 - ◆ 印字品質が悪くなる場合があります。
- 本製品の換気口を壁や物で塞いだ状態
- 本製品の上に物を載せた状態
- 本製品を布や布団で覆ったり、包んだ状態
 - ◆ 熱がこもり、ケースの変形や火災の原因になることがあります。
- 本製品をラジオやテレビ受信機の近くでの使用や同じコンセントの電源使用。
- 本製品をノイズなどに弱いケーブルやコードで接続した状態。
(シールド線、ツイストペア線、フェライトコアなどノイズ対策をしているケーブルを使用してください。)
- ノイズの多い機器と接続しての使用。
 - ◆ 受信障害の原因やノイズによるデータ化け等の誤動作の原因になることがあります。
- 本製品を指定以外の向きに設置した状態。
 - ◆ 誤動作、故障、感電の原因になることがあります。



- アースを接続してください。
 - 万一、漏電した場合感電の原因になることがあります。
- 本製品のアース線を下記の場合に絶対つながないでください。
 - * ガス管
 - 爆発の危険があります。
 - * 電話線のアース
 - 避雷針
 - 落雷のとき大きな電流が流れ、火災や感電の原因になることがあります。
 - * 水道管
 - プラスチックになっている場合があります、アースの役目を果たしません。
(ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管は接続できます。)
- 本製品のアース線をつないだり外したりする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



製品お取り扱い上のご注意

⚠警告


電源コード、電源プラグの取り扱いについては下記の点をお守りください。

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 指定された電圧、周波数以外で使用しないでください。
- 指定されたACアダプター以外を使用しないでください。
- 同梱された電源コードを必ず使用し、またその電源コードを他の製品に使用しないでください。
- 接続するコンセントの容量が十分に余裕のあることを確認してから使用してください。
- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、電源コードのたこ足配線はしないでください。
- 電源プラグにほこり、異物等の付着したままコンセントに差し込まないでください。
- 変形したり、傷んだ電源コードを使用しないでください。
- 本製品を通電状態で移動させないでください。
 - ◆ 故障、発煙、火災、感電の原因になることがあります。
 - ◆ 容量オーバーにより供給線の発熱発火や電源が遮断される恐れがあります。
- 上に物を置いたり、足で踏んだりして荷重がかかる状態で使用しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりした状態で使用しないでください。（また、この状態での本製品の持ち運びもしないでください。）
- 電源コードをむやみに加工しないでください。
- 暖房器具や熱器具などの近くに配線しないでください。
 - ◆ 電源コードが、断線、被覆が溶けたりして芯線の露出等で漏電、感電、故障の原因になることがあります。電源コードが傷んだらお買い求めの販売店へご連絡ください。
- 電源プラグのまわりには物を置かないでください。
- 本体の近くにコンセントがあり、いつでも電源プラグが抜ける状態で使用してください。
 - ◆ 万一、非常時に電源を遮断できなくなります。
- 電源プラグはコンセントに正しく、電極の根元まで差し込んでください。
- 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コード、各ケーブルの抜き差しは相手側も含め必ず電源を切った後プラグ、コネクターを持って行ってください。



⚠️ 注意

下図の位置に注意ラベルが貼ってありますので、取扱上の注意をよく読んで正しく使用してください。



このラベルは、ヘッド部が「高温になる」為接触するとやけどをする恐れがあることや、ペーパーカバーを開けた際にオートカッターに触れると手を切る恐れがあることへの注意喚起を表しています。

本製品にロールペーパーをセットしたまま輸送しないでください。

- プリンターの故障や破損の原因になることがあります。

本製品の故障原因を未然に防ぐため下記の状態で使用しないでください。

- 印字中は、ペーパーカバーを開けないでください。
- 記録紙をセットしない状態
- 指定用紙以外は使用しないでください。
 - ◆ 印字品質の劣化の原因になることがあります。
- 用紙どうしをセロハンテープ等でつなぎ合わせての接続使用はしないでください。
- セットされた用紙を無理に手で引っ張ったりする事は絶対にしないでください。
- オペレーションパネル部の操作は、ペン先などの鋭利な物では絶対に行わないでください。



⚠️ 注意

- コネクターケーブルの接続は確実に行ってください。
 - 万一極性が逆に接続されると内部の素子が破壊されたり、相手側の機器に悪影響を及ぼすことがあります。
- ドロワーキックコネクターに専用のドロワー以外の機器を接続しないでください。
 - 故障の原因になることがあります。



けが及び拡大被害を防ぐために下記の注意事項は必ずお守りください。

- プリントヘッドの印字部にはさわらないでください。
- 印字中、本体内部のカッター及びギヤなどの可動部、電気部品などに手を触れないでください。
- 故障の時は、本製品の分解等を行わず、お買い求めの販売店へご連絡ください。
- カバー等の開閉時に手や指等を挟まないようにしてください。
- 板金のエッジ部等で、身体や他の物を傷つけないように注意してください。
 - ◆ 感電、やけど等のけがの原因になることがあります。



万一、使用中に発煙、異臭、異音等の異常が発生したら直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

① 日常のお手入れ

本製品のメンテナンスなどを行う場合、下記の注意を必ずお守りください。

- お手入れは必ず本体の電源を切り電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 本体ケース表面の汚れ、ほこりは、乾いた柔らかな布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水に濡らし固く絞ったふきんで拭き取ってください。
シンナー、トリクレン、ベンジン、ケトン系等の有機溶剤や化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。
- 紙粉で汚れた場合は、柔らかいブラシ、ハケ等を使用して掃除してください。



⚠️ 注意

ヘッドは高温になっています。印字直後の作業はやめてください。

目次

1. はじめに	11
1.1 特長.....	11
1.2 同梱品.....	12
1.3 仕様一覧.....	13
2. 各部の説明	15
2.1 タブレット端末外観.....	15
2.2 プリンター外観.....	17
2.3 プリンターペーパーカバー内部.....	20
2.4 その他の機能.....	21
3. 準備	22
3.1 機器接続イメージ.....	22
3.2 電源アダプターの接続.....	23
3.3 USB ケーブルの接続.....	26
3.4 ケーブルカバーの取り付け.....	27
3.5 タブレット端末スタンドの取り付け.....	28
3.6 プリンターの設置上のご注意.....	30
3.7 ペーパーニアエンドセンサーの設定.....	31
3.8 用紙のセット.....	32
3.9 起動方法.....	34
3.10 無線 LAN の設定.....	36
3.11 日付と時刻の設定.....	37
3.12 シチズン整理券アプリの起動.....	38
3.13 顔写真付き整理券.....	43
3.14 ログ画像付き整理券.....	44
3.15 2個の発券ボタンを使用する方法.....	47
3.16 各種電子ファイルの入手先.....	49
4. メンテナンスとトラブル	50
4.1 定期クリーニング.....	50
4.2 カッターエラーの解除.....	51
4.3 プリンターのエラー表示.....	52
4.4 用紙巻き込み.....	54
5. その他	55
5.1 外形および寸法.....	55
5.2 印字用紙.....	56
5.3 58 mm 幅ロール紙の使用方法.....	57

1. はじめに

本製品は、整理券発券アプリを内蔵したタブレット端末およびレシート等印刷用の高性能ラインサーマルプリンターで構成された整理券発券機です。タブレット端末の画面にタッチすることで、発券時刻、待ち番号等が記載された整理券を簡単に発券できます。

本書はタブレット端末および高性能ラインサーマルプリンターをセットでご利用していただくための取扱説明書です。それぞれの製品の取扱説明書もご確認の上、ご使用ください。

1.1 特長

- スタイリッシュなデザイン
- 限界まで高さをおさえたコンパクトサイズ※1
- ユーザーが簡単に設置可能
- シンプルな操作でユーザーが整理券や発券画面のデザインを編集可能
- 高視野角の IPS 液晶パネルを採用
- 専用タブレットスタンドが標準添付
- 80 mm または 58 mm の用紙幅に対応可能
- ロゴマークや写真を 16 階調のグレースケールで整理券に印刷可能※1
- 省電力機能 (ENERGY STAR 適合) ※1
- タブレット、スマホ等の USB 機器への充電・給電機能※1※2
- 最大 350 mm / sec の高速印字※1
- IPX1 準拠の防滴性能※1※3
- 5 種類の LED でプリンターの状態とエラー種類をわかりやすく表示 ※1
- 無線 LAN 接続により、時刻合わせなしで正確な日時を整理券に印刷可能※4

※1：プリンター単体での特長となります。













※2：2.1A の給電機能となります。USB 機器への接続ケーブルは各自ご用意ください。

※3：鉛直落下の水滴により有害な影響が出ないことを確認したもので完全な防滴を保証するものではありません。

※4：無線 LAN を使用しない場合はタブレット端末起動時にお客様による時刻合わせが必要となります。

1.2 同梱品

下記の商品が同梱されていることを確認してください。

名称	数量	イラスト
※プリンター個装箱 同梱品		
プリンター本体	1台	
AC アダプター (37AD5)	1個	
AC 電源コード (アース線付き)	1本	
パーティション	1個	
ケーブルクランプ	1個	
ケーブルカバー	1個	
サンプルロール紙	1ロール	
クイックスタートガイド (プリンター)	2部	
※タブレット端末個装箱 同梱品		
タブレット端末 (設置スタンド付き)	1個	
AC アダプター (SR-C6B0901500J2)	1個	
AC アダプター脱落防止部品	1個	
ネジ	1個	
棒ステー	1個	
クイックスタートガイド	1部	
※USB ケーブル個装箱 同梱品		
USB ケーブル	1個	

※ネジを取り付けるためのプラスドライバーはお客様がご用意ください。

1.3 仕様一覧

タブレット端末仕様

項目	仕様
モデル名	GS-070ADJ
LCD パネル	7 インチ IPS パネル
タッチパネル	マルチタッチパネル
画面サイズ	154.2 x 85.9 mm
解像度	1024 x 600 Pixels
CPU	MTK8765 Quad-Core ARM Cortex-A53, 1.3GHz
RAM	2GB
内蔵メモリ	16GB
OS バージョン	Android 8.1
AC アダプター (型番 : SR-C6B0901500J2)	定格入力 : AC 100 V ~ 240 V、50 / 60 Hz、150 VA 定格出力 : DC 9 V、1.5 A
スピーカー	2W x 2
外部端子	USB2.0 OTG x1
通信機能	USB2.0 WiFi (802.11.b/g/n 2.4/5GHz) Bluetooth 4.1
動作温度	5°C ~ 40°C (結露無きこと)
保存温度	- 10°C ~ 40°C (結露無きこと)
付属品	取扱説明書、棒スチー、設置スタンド
外形寸法	189 (W) x 18.9 (D) x 108 (H) mm
質量	約 270g (本体のみ)

※本タブレット端末はバッテリーを内蔵しておりません。使用する際は AC アダプターが必要となります。

プリンター仕様

項目	仕様			
モデル名	CT-S257Q ※3			
印字方式	ラインサーマルドット印字方式			
印字幅	72 mm / 576 ドット、48 mm / 384 ドット、工場出荷時は 72 mm			
ドット密度	8×8 ドット / mm (203 dpi)			
印字速度	350 mm / 秒 (最速、印字濃度レベル100%、2800 ドットライン / 秒) 階調印字時 100 mm / 秒 (3 インチ幅印刷時)			
印字桁数 ※1	フォント	最大印字桁数 (桁) / 80 mm	最大印字桁数 (桁) / 58 mm	ドット構成 (ドット)
	フォント A	48	32	12×24
	漢字フォント A	24	16	24×24
文字寸法 ※1	フォント A : 1.50×3.00 mm、漢字フォント A : 3.00×3.00 mm			
文字種類	英数字、カタカナ、漢字 (JIS 第 1、第 2、第 3、第 4)			
ユーザーメモリ	384 KB (ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)			
行間隔	4.25 mm (1 / 6 inch)			
用紙	ロール紙 : 80 mm × 最大 φ83 mm			
	用紙厚 : 53 ~ 85 μm (紙管内径 12 mm / 外径 18 mm)			
インターフェース	USB + シリアル			
USB 給電専用ポート	BC1.2 DCP(Dedicated Charging Port)に準拠。充電専用。2.1A の給電に対応。 USB Type-A コネクタ			
ドロワーキックアウト	オプションプザー CBZ-100 (別売り) に対応			
インプットバッファ	4 K バイト / 45 バイト			
電源電圧	DC 24 V ±5%			
消費電力	約 50 W (印字時)、約 2 W 以下 (待機時)、約 0.2 W (USB 運動電源 OFF 状態)			
AC アダプター (型番 : 37AD5)	定格入力 : AC 100 V ~ 240 V、50 / 60 Hz、150 VA			
	定格出力 : DC 24 V、2.1 A			
質量	約 1.3 kg			
外形寸法	125 (W) × 165 (D) × 108 (H) mm			
動作温度、湿度	5 ~ 45 °C、10 ~ 90% RH (結露なきこと)			
保存温度、湿度	- 20 ~ 60 °C、10 ~ 90% RH (結露なきこと)			
信頼	印字ヘッド寿命 : 200 km、2 億パルス (常温、常湿、指定推奨紙、指定用紙厚) オートカッター寿命 : 200 万カット (3 inch)、150 万カット (2 inch) (常温、常湿、指定推奨紙、指定用紙厚)			
適合規格 ※2	VCCI クラス A			

※1 各文字寸法は文字フォント内部のスペースを含むため、実際の文字は小さく見えます。

※2 当社製 AC アダプター (37AD5) を使用した場合の適合規格です。


※3 プリンターはタブレット端末とセットで使用するための専用モデルです。標準品の CT-S257 は使用できません。

2. 各部の説明

2.1 タブレット端末外観

各部の名称

正面



1: 液晶タッチパネル

タブレット端末や整理券アプリの設定を行ったり、発券ボタンを表示したりします。


2: 内蔵カメラ

写真や動画を撮影可能です。

3: 内蔵スピーカー（左右）

操作時や音声再生時に音声が出力されます。

背面



4: USB Type-A コネクタ

タブレット端末とプリンターを USB ケーブルで接続します。

また、タブレット端末にロゴ画像等を転送する場合に USB メモリ等を挿入します。

5: ボリューム調整ボタン

内蔵スピーカーのボリュームを調整するボタンです。

6: 棒ステー取り付け穴（縦置き用）

縦置きする場合に棒ステーを取り付ける穴です。

7: 設置スタンドネジ留め穴

設置スタンドをネジ留めする穴です。

8: 電源スイッチ

本製品の電源スイッチです。

9: 電源コネクタ

AC アダプター（SR-C6B0901500J2）からのケーブルを接続します。

10: AC アダプター脱落防止部品ネジ留め穴


AC アダプター脱落防止部品をネジ留めする穴です。

11: 棒ステー取り付け穴（横置き用）

横置きする場合に棒ステーを取り付ける穴です。

2.2 プリンター外観

各部の名称




1: ペーパーカバー

用紙をセットするときに開閉します。

また、カッターエラー(用紙詰まり)を解除するときに開閉します。

※ペーパーカバーでは手切りカットはできません。

 4.2 カッターエラーの解除 参照

2: カバーオープンレバー

ペーパーカバーを開けるためのレバーです。

3: POWER キー

2 ～ 3 秒押しして電源の ON / OFF を切り替えます。

※本製品ではタブレット端末で電源の操作を行うため POWER キーの操作は不要です。

4: FEED キー


キーを押している間、用紙が送られます。

カッターエラー(用紙詰まり)時、原因の除去後にペーパーカバーを閉じた状態で FEED キーを押すとエラーを解除します。






5: オペレーションパネル

6: 背面コネクタ一部

オペレーションパネル




オペレーションパネル部には、5つのLEDと2つのキーが配置されています。

	LED名	カラー	説明
	POWER LED	グリーン	電源をONにすると点灯し、OFFにすると消灯します。 メモリーエラー時と、データ受信時に点滅します。
	PAPER LED	グリーン	用紙切れや用紙残量低下を検出すると、点灯または点滅します。 その他の異常検出時にも点灯または点滅することがあります。
	GUTTER LED	グリーン	カッターエラーを検出すると点滅します。 その他の異常検出時にも点灯または点滅することがあります。
	COVER LED	グリーン	カバーオープン検出時に、点灯または点滅します。 その他の異常検出時にも点灯または点滅することがあります。
	SERVICE LED	オレンジ	プリンターが復帰不可能な異常を検出したときに点滅します。

4.3 プリンターのエラー表示 参照

背面コネクタ一部



RS: シリアル RS-232C + USB

1: オプションインタフェースコネクタ

※本製品では使用しません。また、予告なしに形状が変わる場合があります。

2: ドロワーキックコネクタ

大音量オプションプザー (CBZ-100 別売り) を接続します。

3: USB コネクタ

タブレット端末と USB ケーブルで接続します。

4: 電源コネクタ

AC アダプター (37AD5) からのケーブルを接続します。

5: USB 給電コネクタ


スマホ、タブレット等の USB 機器への充電／給電が可能です。

2.1A の給電機能となります。

※USB 機器への接続ケーブルはお客様がご用意ください。

※USB ハブは接続しないでください。

2.3 プリンターペーパーカバー内部



1: 印字（サーマル）ヘッド


用紙（ロール紙）に文字やグラフィックデータを印字します。

2: ペーパーニアエンド（PNE）センサー

用紙残量少状態（ペーパーニアエンド）を検出します。検出させたい残量によってセンサー位置を変更してください。

3: ペーパーニアエンドセンサー切り替えボタン

使用する用紙にあわせてペーパーニアエンドセンサーの位置を変更します

 3.7 ペーパーニアエンドセンサーの設定 参照

4: ペーパーエンド（PE）センサー

紙なし状態を検出します。センサーが紙なしを検出すると印字を停止します。

5: 紙送りローラー（プラテン）

用紙を送るローラーです。

紙送りローラーは、メンテナンス以外の目的で取り外さないでください。

6: オートカッター

用紙をカットするためのカッターです。

2.4 その他の機能

タブレット端末

- **タブレット端末の連続稼働時間**

タブレット端末の電源を ON にしたまま長時間使用し続けると、製品寿命の低下に繋がります。1日の営業時間（10時間程度が目安）使用されましたら使用後に電源を OFF していただくことを推奨します。

- **タブレット端末の初期化**

タブレット端末の初期化を行うと「シテズン整理券アプリ」が削除されてしまいますので初期化は行わないでください。

- **Android 端末として使用する場合**


本タブレット端末は Android™ 端末として使用でき、お客様ご自身でアプリをインストールして使用することが可能ですが、お客様ご自身でインストールされたアプリに関する問い合わせは受け付けられません。またご自身でインストールされたアプリによる故障等のトラブルは保証の対象外となります。

また、本製品は Android OS のアップデートを行わないでご利用いただく製品となっております。お客様ご自身により Android OS をアップデートされた場合に発生した故障等のトラブルは保証の対象外となります。

プリンター

- **ブザー**


発券時、エラー時、操作時等に鳴ります。

 4.3 プリンターのエラー表示 参照

- **ユーザーメモリ**

ユーザー作成のロゴデータ等をメモリ上に保存することができます。保存されたデータは、電源を OFF にした後も残ります。

ロゴデータの保存は「シテズン整理券アプリ」から行います。

 3.14 ロゴ画像付き整理券 参照

- **USB 連動電源**


プリンターが USB ケーブルでタブレット端末と接続している場合、プリンターの電源はタブレット端末の電源に連動して ON と OFF（USB 連動電源 OFF 状態）が切り替わります。また、USB ケーブルの抜き差しでもプリンターの電源の ON と OFF が切り替わります。

この機能により、お客様がプリンターの POWER ボタンを操作する必要ありません。

3. 準備

3.1 機器接続イメージ

下図に従って機器を接続してください。




3.2 電源アダプターの接続

以下の手順で、タブレット端末とプリンターのそれぞれに AC アダプターを接続します。

プリンターの電源アダプターの接続

AC アダプター (37AD5) のケーブルコネクターをプリンターの電源コネクターに接続します。
その後、AC インレットに AC 電源コードを接続し、プラグをコンセントに接続します。


※安全のためプラグをコンセントに接続するのは必ず最後にしてください。
※アース線を接続してください。



タブレット端末の電源アダプターの接続

次に AC アダプター (SR-C6B0901500J2) のケーブルコネクターをタブレット端末の電源コネクターに接続します。

※まだ電源プラグをコンセントには接続しないでください。




- 1: 電源コネクター
- 2: ケーブルコネクター
- 3: 電源プラグ

AC アダプター脱落防止部品の取り付け

本部品を取り付けると AC アダプターの脱落や、付属品と異なる AC アダプターの誤挿入を防止できます。なるべくお取り付けください。

AC アダプター脱落防止部品を図の位置にセットし、ネジ留め穴にネジ留めしてください。



- 1: ネジ留め穴
- 2: 脱落防止部品固定ネジ
- 3: AC アダプター脱落防止部品

最後に電源プラグをコンセントに接続してください。

 **注意**

- AC アダプターは、指定品以外のもは使用しないでください。
- AC アダプターのケーブルコネクターの着脱は、必ずコネクタ一部を持って行ってください。
- AC 電源は、他のノイズを発生する装置とは別の電源から電力を供給してください。
- AC 電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電、断線の原因になることがあります。
- 近くに雷が発生したときは、AC 電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。落雷によって、火災・感電の原因になることがあります。
- AC 電源コードを熱器具に近付けないでください。AC 電源コードの被覆が溶けて火災、感電の原因になることがあります。
- 長時間使用しないときは、安全のため必ず AC 電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- AC 電源コードは、足等に引っかからないように設置してください。


3.3 USB ケーブルの接続

以下の手順でタブレット端末とプリンターを USB ケーブルで接続します。


1. プリンター及びタブレット端末の電源を OFF にします。
2. 同梱品の USB ケーブルの向きを確認してプリンターのコネクタに接続します。
3. タブレット端末のコネクタに接続します（どちらの方向にも挿入できます）。

※同梱品以外の USB ケーブルの使用により発生した故障等のトラブルは保証の対象外となります。


USB ケーブル



プリンターのコネクタへの接続



タブレット端末のコネクタへの接続




⚠ 注意

- ケーブルを抜くときは必ずコネクタ部を持って行ってください。
- インターフェースケーブルは、足等に引っかからないように設置してください。
- USB ケーブルを誤ってプリンターのドローワーキックコネクタに接続しないよう注意してください。

3.4 ケーブルカバーの取り付け

ケーブルカバーを取り付けることにより、背面コネクター部をほこりや水滴等から保護することが出来ます。また見た目にもすっきりします。必要に応じてお取り付けください。

ケーブルカバーのつめをプリンター本体の溝に合わせてはめ込みます。



1: ケーブルカバー


3.5 タブレット端末スタンドの取り付け

タブレット端末を設置するために、設置スタンドまたは棒ステーを使用できます。必要に応じてお取り付けください。

設置スタンドの取り付け


設置スタンドを使用すると、しっかりとタブレット端末を設置できます。

棚置き用と店舗什器用のどちらでも取付可能です。




下記の手順でタブレット端末を縦向きにも設置可能です。

- ① タブレット端末ねじ留め部品を下図の方向に取り付ける。



- ② タブレット端末を設置スタンドにねじ止める。




棒ステーの取り付け

簡易的にタブレット端末を設置する場合に棒ステーが使用できます。
タブレット端末に設置スタンドが取り付けられている場合は棒ステーを取り付ける必要はありません。

棒ステー取り付け穴に棒ステーを取り付けます。


※棒ステーでタブレット端末を立てた状態で液晶タッチパネルを押すと、タブレット端末が動いてしまい、落下等のトラブルにつながるためご注意ください。




- 1: 棒ステー
- 2: 棒ステー取り付け穴 (縦置き用)
- 3: 棒ステー取り付け穴 (横置き用)

3.6 プリンターの設置上のご注意

本製品は横置き専用です。縦置きおよび壁掛けでの使用はできません。



横置き



縦置き

注意

本製品を下記の状態で使用しないでください。

- 振動があったり、不安定な状態
- ほこりや塵の多い場所
- 本製品を傾けた状態
 - ◆ 落下等でけがの原因になることがあります。
 - ◆ 印字品質が悪くなることがあります。
- 本製品を指定以外の向きに設置した状態
 - ◆ 誤動作、故障、感電の原因になることがあります。

3.7 ペーパーニアエンドセンサーの設定

ペーパーニアエンドセンサーのセンサー位置を変更して、ニアエンドを検出するときの用紙外径（用紙残量）を設定します。センサー位置1にセットするとニアエンドを検出するときの用紙残量が最少になります。センサー位置4にセットするとニアエンドを検出するときの用紙残量が最多になります。

※特に問題が無ければセンサー位置の変更は不要です。

1. ペーパーニアエンドセンサーを指で軽く押し込みます。
2. ペーパーニアエンドセンサーをそのまま押しながら左右方向に移動します。

センサー位置は、使用するロール紙径により、下記の様になります。

(単位：mm)


センサー位置	ペーパーニアエンド検出時のロール紙外径	使用するロール紙の巻芯外径 / 内径
1 ※	約φ 22.0	φ 18 / φ 12
2	約φ 25.0	φ 18 / φ 12
3	約φ 29.0	φ 18 / φ 12
4	約φ 34.0	φ 18 / φ 12

※工場出荷時のセンサー位置です。ただし、仕向地により出荷時設定が異なる場合があります。

⚠注意

検出されるロール紙の外形寸法は目安です。ロール紙により違いが出ます。


ペーパーニアエンドセンサー



3.8 用紙のセット

本製品を初めて使用する場合、または用紙を交換する場合は下記の手順で用紙をセットしてください。


1. 電源を ON します。
2. カバーオープンレバーを手前に引き、ペーパーカバーを開けます。






⚠ 注意

レバーを押し下げるとき、レバー下部の隙間に指を挟まないよう、ご注意ください。

3. プリンター内部に用紙の巻き芯が残っている場合は取り除いてください。




4. 矢印 A のように印字面が上になるようにロール紙を入れます。
5. 矢印 B のように用紙を数 cm 外にまっすぐ引き出します。
6. ペーパーカバーをカチッと音がするまでしっかり閉めます。
7. 自動的に用紙が送られ、カットされます。




⚠ 注意

- ペーパーカバーを開ける際、オートカッターの刃の出入口に触れないように注意してください。
- 印字直後は印字ヘッドが高温になっています。手で触れないように注意してください。
- 印字ヘッドに素手や金属等で触れないでください。
- 必ず指定の用紙を使用してください。
- 用紙が正しく入っていることを確認してください。
- 用紙がどちらかの方向に傾いていてペーパーカバーからまっすぐ出していない場合、ペーパーカバーを開けてまっすぐに直してください。
- 用紙セット後にカバーオープンした場合は、必ず用紙を数 cm プリンターの外にまっすぐ引き出してからペーパーカバーを閉じてください。
- ペーパーカバーを閉める場合は、中央部を押さえて確実に閉じてください。
- 用紙をセットする際は、用紙のエッジで手を切らないように注意してください。

 製品お取り扱い上のご注意 参照

3.9 起動方法


タブレット端末とプリンターを USB ケーブルで接続し、それぞれの AC アダプターを電源コンセントに接続した後に、タブレット端末背面の電源スイッチを ON にします。



電源を ON し、しばらくするとホーム画面が表示されます。

※ 電源 OFF してすぐにまた電源 ON したり、完全に起動が完了する前（電源 ON から数分以内）に画面にタッチしたりすると、まれにタッチパネルが反応しなくなる場合があります。そのような場合、AC アダプターをコンセントから抜いて 3 分以上放置してから再起動してください。

ホーム画面



- 1: 「シチズン整理券アプリ」アイコン
「シチズン整理券アプリ」を起動します。
- 2: 「設定」アイコン
設定メニューを起動します。
- 3: 「戻る」ボタン
前の画面に戻ります。
- 4: 「HOME」ボタン
ホーム画面に戻ります。
- 5: 「履歴」ボタン
最近使用したアプリの一覧が表示されます。
- 6: 「アプリ一覧」ボタン
アプリの一覧を表示します。

※ 設定メニューからタブレット端末の初期化は行わないでください。

※ 「アプリ一覧」は特に必要がなければ使用しないでください。

※ お客様がインストールしたアプリ等が原因で発生したトラブルに関してはサポート対象外となります。


3.10 無線 LAN の設定

無線 LAN が使用できる環境で本製品を使用する場合は、無線 LAN に接続することをお勧めします。無線 LAN に接続すると、タブレット端末の日時が自動的に設定され、整理券に正確な日時を簡単に印刷できるようになります。


1. 「設定」アイコンをタップして、設定メニューを起動してください。



2. 「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」のメニューからご使用の無線 LAN 環境にあわせて設定してください。



3. お客様の無線 LAN 環境に接続してください。



3.11 日付と時刻の設定

無線 LAN が使用できない環境で整理券に正確な日時を印刷するためには、タブレット端末の起動時に日時を設定する必要があります。

※ 本製品の機能上、タブレット端末の電源を OFF すると正確な日時が保持されなくなります。正確な時刻を整理券に印刷するためには電源 ON の都度時刻合わせを行ってください。

1. 設定メニューの「システム」→「日付と時刻」→「日付と時刻の自動設定」→「OFF」を選択してください。
2. 「日付設定」を選択し、正しい日付を選択して「OK」をタップしてください。



3. 「時刻設定」を選択し、画面上の時計の針をスライドして「時」、「分」の順に設定し、「OK」をタップしてください。

※「24 時間表示」をオフにしている場合は、「午前」／「午後」を選択してください。




※ 設定メニューの「システム」→「日付と時刻」→「日付と時刻の自動設定」→「GPS から提供された時刻を使用する」は本製品では使用できません。

3.12 シチズン整理券アプリの起動

1. 「シチズン整理券アプリ」アイコンをタップして「メニュー」画面を起動してください。



「メニュー」画面



① 「整理券設定」

整理券のデザイン、発券画面のデザイン等を設定する画面を開きます。
以下のような項目を設定可能です。

※製品購入時期により一部機能が使用できない場合があります。

「番号設定」

整理券に印刷する次回の発券番号、発券番号のリセット、番号の桁数等を設定します。

「表示設定」

発券画面に表示する文字、発券ボタンの色等を設定します。

「印刷設定」

整理券に印刷する文字、日時の有無、複写印刷、用紙幅等を設定します。

「カメラ設定」

顔写真撮影に関する設定を行います。

「外部連携」

外部の順番待ちシステムと連携する場合に使用します。本製品単独では使用できません。

「リセットオプション」

変更した設定を元の状態に戻す場合に使用します。

「インポート」

あらかじめUSBメモリ等に保存してある設定一覧を読み出します。


「エクスポート」

USBメモリ等に設定一覧を保存します。

② 「発券」

発券画面を開きます。


下記のメッセージが表示される場合は、①の箇所をチェックしてから②（OK）をタップしてください。



「発券」ボタンをタップして整理券を印刷します。

※印刷中に USB ケーブルの抜き差しをしないでください。

※発券画面のデザインは予告なく変更される場合があります。



このボタンをタップするとプリンターから整理券が印刷されます。


⚠️ 注意

前回印刷された整理券がプリンターに残っている場合、発券ボタンをタップする前に取り除いてください。次の印字でカットされた用紙が引きちぎられ、トラブルの原因になることがあります。

発券画面から前の画面に戻るためには画面の下側を上方向にスライドして、「戻る」ボタンを表示してください。



画面に表示される文字やボタンの色及び整理券に印刷する文字等は、「整理券設定」から変更できます。



アイデア次第で様々なチケットをデザインできます。

以下の方法で発券番号をリセットできます。

① 手動で次回の発券番号をリセットする

「整理券設定」 - 「番号設定」 - 「次回の発券番号#1」または「次回の発券番号#2」に初期番号を入力して「OK」をタップします。




② 時刻を指定して発券番号を自動的にリセットする



出荷時には毎日午前「2:00」に発券番号が初期番号（発券番号#1は001、発券番号#2は101）に自動的にリセットされるようになっています。

「整理券設定」 - 「番号設定」 - 「自動リセットの初期番号#1」または「自動リセットの初期番号#2」から初期番号を変更できます。

「整理券設定」 - 「番号設定」 - 「自動リセットの時刻」から自動リセットの時刻を変更できます。



3.13 顔写真付き整理券

① 顔写真付き整理券の利用方法に関して

「整理券設定」→「カメラ設定」→「カメラを利用」をONに設定すると、顔写真付き整理券を発券できます。

また、「整理券設定」→「印刷設定」→「複写印刷」をONに設定すると同じ整理券を2枚同時に発券できます。

一枚をお店側用とし、残りの一枚をお客様用とすることで、入場時や商品受け渡し時などの本人確認に利用できます。

※ 整理券に印刷される顔写真はレシート印刷用のプリンターで印刷するため証明写真のような精細な顔写真を印刷するものではありません。また、本製品の設置場所の照明等の環境によって印刷される写真の品質が変化します。

※ 「カメラを利用」をONにすると、「カメラの利用」がOFFの場合より印刷に時間が掛かります。



② 顔写真の撮影方法

発券画面で発券ボタンをタップすると写真撮影が開始します。

画面に表示される枠内に顔の位置を合わせて撮影ボタンを押してください。




3.14 ログ画像付き整理券

USB メモリに保存された写真や画像をログ画像として登録することにより、ログ画像付き整理券を印刷できます。

- ① 「シチズン整理券アプリ」が起動している場合は閉じます。
- ② タブレット端末から USB ケーブルを取り外して画像データが記録されている USB メモリを挿入します。

※USB メモリは FAT32 フォーマット、最大容量 64GB までのものが使用できます。


※写真や画像等はお客様がご準備ください。JPEG、PNG 等のファイル形式が使用可能です。




- ③ 「設定」→「ストレージ」→「外部ストレージ」から挿入した USB メモリを開きます。




- ④ (a) ログ登録する画像を、チェックマークが表示されるまでタップし続けて選択します。次に (b) の位置をタップしメニューを表示して、「コピー」をタップします。



- ⑤ 「コピー」をタップします。



- ⑥ コピーが完了したら、タブレット端末から USB メモリを取り外し、USB ケーブルを挿入します。 → 「シチズン整理券アプリ」が起動します。




- ⑦ 「整理券設定」 → 「印刷設定」 → 「登録済みのロゴ画像を印刷」を ON にし、「ロゴ画像を登録」をタップします。



⑧ 「ダウンロード」をタップし、整理券に印刷する画像を選択します。
画像を選択したら「登録」をタップし、メッセージが起動したら「OK」をタップしてください。

「ダウンロード」をタップ



画像を選択



「登録」をタップ



「OK」をタップ




登録が完了しますと、次回以降に発券される整理券に登録した画像が印刷されます。




3.15 2個の発券ボタンを使用する方法

発券ボタンを2個使用すると、受付用と会計用などの2種類の整理券を別々の通し番号で発券できます。


※シチズン整理券アプリのバージョンにより、本機能が搭載されていない場合があります。



- ① 「シチズン整理券アプリ」を起動し、「整理券設定」→「表示設定」→「発券ボタンの数」を「2ボタン」に設定します。
- ② 「表示設定」の「ボタンのテキスト#1」及び「ボタンの色#1」を変更し、発券ボタン#1のデザインを変更します。
- ③ 同様に「ボタンのテキスト#2」及び「ボタンの色#2」を変更し、発券ボタン#2のデザインを変更します。



- ④ 「整理券設定」の「ヘッダー#1」、「見出し#1」及び「フッター#1」を編集し、発券ボタン#1をタップした時に印刷される内容を編集します。
- ⑤ 同様に「ヘッダー#2」、「見出し#2」及び「フッター#2」を編集し、発券ボタン#2をタップした時に印刷される内容を編集します。



- ⑥ 必要に応じて「整理券設定」→「番号設定」の「次回の発券番号#1」、「自動リセットの初期番号#1」、「次回の発券番号#2」及び「自動リセットの初期番号#2」を変更してください。
- ※変更なしでも発券番号#1 と発券番号#2 が重ならない設定になっています。**



3.16 各種電子ファイルの入手先

サポート情報と最新のドキュメント等は下記のサイトからダウンロードが出来ます。

<https://www.citizen-systems.co.jp/printer/download/cq-s257/>



4. メンテナンスとトラブル

4.1 定期クリーニング


タブレット端末のお手入れ方法

電源を切ってから、柔らかい布や脱脂綿をご使用のうえ、拭き取ってください。

プリンターのお手入れ方法

印字ヘッドや紙送りローラーが汚れていると、きれいに印刷できなくなったり、故障の原因となります。下記の手順で定期的（約2～3カ月）にクリーニングすることをお勧めします。

1. 電源を OFF にします
2. カバーオープンレバーを押し下げ、ペーパーカバーを開けます。
3. 印字ヘッドの温度が下がるまで数分待ちます。
4. エチルアルコールを含ませた綿棒で印字ヘッドや紙送りローラー表面に付着したゴミなどの汚れを拭き取ります。



⚠️ 注意

- ペーパーカバーを開ける際、オートカッターの刃の出入り口に触れないように注意してください。
- 印字直後は印字ヘッドが高温になっています。手で触れないように注意してください。
- 印字ヘッドに素手や金属等で触れないでください。

 製品お取り扱い上のご注意 参照

4.2 カッターエラーの解除

異物の落下や用紙詰まりなどにより、オートカッター動作時にオートカッターの刃が出たまま停止すると、CUTTER LED が点滅します。カッターエラーが起きた場合、以下の方法でカッターエラーを解除します。

1. 電源を OFF にします。
2. カバーオープンレバーを押し下げ、ペーパーカバーを開けます。
3. 詰まった用紙を残らず取り除きます。
(セットしてあるロール紙もホルダー部から取り出してください。)
4. 再度ロール紙をセットし、ペーパーカバーを閉めます。
5. 電源を ON にします。

注意

- ペーパーカバーを開ける際、オートカッターの刃の出入口に触れないように注意してください。
- 印字直後は印字ヘッドが高温になっています。手で触れないように注意してください。
- 印字ヘッドに素手や金属等で触れないでください。

 製品お取り扱い上のご注意 参照

4.3 プリンターのエラー表示

● ペーパーエンド、ペーパーニアエンド

用紙なしは、ペーパーニアエンドとペーパーエンドの2段階で検出します。

ペーパーニアエンドの場合は、PAPER LED が点滅します。用紙交換の準備をしてください。

ペーパーエンドの場合は、PAPER LED が点灯しブザーが鳴ります。新しい用紙をセットしてください。


● カバーオープン

カバーを開けると COVER LED が点灯し、ブザーが鳴ります。

印字中はカバーを開けないでください。誤ってカバーを開けてしまった場合、COVER LED が点滅します。用紙を確認し、数 cm プリンターの外にまっすぐ引き出してからカバーを閉めてください。

● カッターエラー



用紙詰まりなどでオートカッターが動かなくなった場合、CUTTER LED が点滅し、ブザーが鳴ります。原因を取り除き、FEED キーを押してください。それでもオートカッターが動かず、ペーパーカバーが開かない場合は、「カッターエラーの解除」を参照してください。

 4.2 カッターエラーの解除 参照

● 印字ヘッドホット

濃い印字、黒い部分の多い印字、高温環境下での連続印字を続けると、印字ヘッドの温度が上がります。一定の温度を超えると、印字を停止し、印字ヘッドの温度が下がるのを待ちます。このとき、PAPER LED、CUTTER LED、COVER LED の3つのLED が点滅します。温度が下がると自動的に印字可能になります。

各エラーのLED表示は、下記のとおりです。

状態	PAPER LED	CUTTER LED	COVER LED	SERVICE LED	ブザー音
ペーパーニアエンド		消灯	消灯	消灯	なし
ペーパーエンド	点灯	消灯	消灯	消灯	あり
カバーオープン※1	消灯	消灯	点灯	消灯	あり
カバーオープン II ※2	消灯	消灯		消灯	あり
カッターエラー	消灯		消灯	消灯	あり
低電圧エラー				消灯	なし
高電圧エラー	消灯	消灯	消灯		なし
システムエラー	消灯	消灯	消灯		なし
メモリーエラー	消灯	消灯	消灯		なし
印字ヘッドホット				消灯	なし

※1 待機中にカバーオープンした場合の表示です。

※2 印字中にカバーオープンした場合の表示です。

4.4 用紙巻き込み

印字中に用紙の出口をふさいだり、出口付近で用紙を捕まえないでください。

用紙の行き場がなくなるため、プリンター内部で用紙が紙送りローラーに巻き付き、エラーを起こすことがあります。


用紙が紙送りローラーに巻き付いた場合は、ペーパーカバーを開け、慎重に用紙を引き抜いてください。

5. その他


5.1 外形および寸法

(単位 : mm)

タブレット端末



プリンター



5.2 印字用紙

本製品にはテスト用のサンプルロール紙のみ同梱されています。
実運用時に使用するロール紙は下記のサイトからご購入ください。

<https://www.citizen-systems.co.jp/printer/option/paper/#thermal>




5.3 58 mm 幅ロール紙の使用方法

付属のパーティションを取り付けることにより 58 mm 幅の用紙を使用できます。

※80mm 幅の用紙を使用する場合はパーティションは不要です。

1. 電源を OFF にします。
2. カバーオープンレバーを押し下げ、ペーパーカバーを開けます。
3. 付属のパーティションを溝に取り付けます。



4. 「シズン整理券アプリ」を操作し、用紙幅を変更します。

「整理券設定」→「印刷設定」→「用紙幅」を選択します。

パーティション取り付け後ここをタップしてください。

以下を確認してチェックしてください
 「58 mm 幅ロール紙用パーティション」は正しく設置できた。

印刷設定

プリンターの用紙幅を設定します。
用紙幅が設定されるとプリンターが再起動します。

80 mm (576 ドット / 英数字 40 文字 / 漢字 24 文字)
 58 mm (384 ドット / 英数字 32 文字 / 漢字 16 文字)

用紙幅を変更

「58mm」を選択後「用紙幅を変更」をタップしてください。

「OK」をタップして操作を完了します。


プリンターの用紙幅設定を変更します。

キャンセル OK

Detailed description: The image shows a sequence of three screenshots from a mobile application. The first screenshot is titled '用紙幅設定' (Paper Size Setting) and shows a checkbox for '58 mm 幅ロール紙用パーティション' (58 mm wide roll paper partition) which is checked. A blue circle highlights this checkbox, and a blue arrow points from the text 'パーティション取り付け後ここをタップしてください。' (After attaching the partition, tap here) to it. The second screenshot shows the same screen with a radio button selected for '58 mm (384 dots / English numbers 32 characters / Chinese characters 16 characters)'. A blue circle highlights this option, and a blue arrow points from the text '「58mm」を選択後「用紙幅を変更」をタップしてください。' (After selecting '58mm', tap 'Change Paper Size'). The third screenshot shows a dialog box with 'プリンターの用紙幅設定を変更します。' (Change printer paper size setting.) and two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and 'OK'. A blue arrow points from the text '「OK」をタップして操作を完了します。' (Tap 'OK' to complete the operation.) to the 'OK' button.

注意

- 58 mm 幅の用紙を使用する場合は、必ずパーティションを装着してください。
- ペーパーカバーを開ける際、オートカッターの刃の出入り口に触れないように注意してください。
- 印字直後は印字ヘッドが高温になっています。手で触れないように注意してください。
- 印字ヘッドに素手や金属等で触れないでください。
- 58 mm 幅の用紙を使用する場合は、58 mm 幅の専用プリンターとしてください。
58 mm 幅で使用後、80 mm 幅に用紙に切り替えて使用した場合、紙送りや印字が正常に行われない場合があります。

 製品お取り扱い上のご注意 参照

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
TEL. (042) 468-4993 FAX. (042) 468-4687
<https://www.citizen-systems.co.jp/printer>

CQ-S257_UM_103_JP
October 2022