

## ボタンにより工場出荷設定にリセットする方法

背面のボタンを使用して、プリントサーバのパラメータ値を工場出荷状態に戻すことができます。このリセット処理は3つのフェーズに分かれています。

- ・ 第 1 フェーズで、強制的にリセットモードになります。リセットモード時に、パラメータがリセットされます。
- ・ 第 2 フェーズは、プリンタとプリントサーバの再起動です。
- ・ 第 3 フェーズは、ステータスページの印刷です。ステータスページを使用して、工場出荷設定に戻ったか確認ができます。


### 【重要】

リセットモードでは、Activity LED (黄色) と Status LED (緑色) が同時に点滅します。この点滅は約 5 回繰り返されます。LED が点滅している間にボタンを放します。リセットボタンを押し続けていると、デバイスは BIOS モードに切り替わります。BIOS モードに切り替わった場合は、プリンタの電源をオフ、オンして再度リセットモードにしてください。各フェーズの説明は次の通りです。

#### [ フェーズ 1 ] リセット




まずプリンタの電源を切ります。




背面ボタンを押し続けます。




ボタンを押し続けた状態でプリンタの電源を入れます。




Activity LED と Status LED が同時に点滅するまで待ちます。リセットモードが有効になります。



ボタンを短い時間 (最大 2 秒) 放します。LED が交互に点滅します。



再びボタンを押し続けます。両方の LED が同時に点滅します。



数秒後、Activity LED のみが点滅します。



ボタンを放します。

#### [ フェーズ 2 ] 再起動




プリンタの電源を切ります。



プリンタの電源を入れます。

#### [ フェーズ 3 ] ステータスの確認



ボタンを短く押します。  
ステータスページが印刷されます。設定が工場出荷状態に戻ったことを確認してください。